



Preparing today for tomorrow



## Produkte und Werkzeug



### WOCA Lackseife

Die richtige Reinigung für lackierte Oberflächen. Wohnbiologisch sinnvoll und sehr gut verträglich.



### Sweep Mop - Baumwoll Mop

z.B. den Sweep Mop von Vileda Professional aus 100% Baumwolle



### 2-Eimer-System

Zwei 10 bzw. 25l Eimer, jeweils einen für Seifenlösung und Schmutzwasser

## Verwendung der Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

EMAIL [info@wocashop.de](mailto:info@wocashop.de) FON 0761 896422 12  
WEB [www.wocashop.de](http://www.wocashop.de) FAX 0761 896422 11

Viervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der econsult gbr, Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg. [www.econsult.de](http://www.econsult.de)

## WOCA Lackseife anwenden

### Anwendungsbereich

Lackierte Holzböden können mit WOCA Lackseife gereinigt und gepflegt werden. Auch bei häufiger Anwendung hinterlässt diese Seife keinen Schmierfilm oder Schlieren.

Die Lackseife ist aber nicht nur für lackiertes Holz geeignet, sie kann auch auf Linoleum, Laminat, Naturstein-, Fliesen- oder PVC-Böden verwendet werden.

WOCA Lackseife wird vom Institut für Baubiologie in Rosenheim als baubiologisch sinnvoll empfohlen. Sie ist für Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3.

# woca.info

Lackseife anwenden

### Schritt für Schritt Anleitung

Um Ihren Boden optimal zu reinigen und zu pflegen, brauchen Sie neben WOCA Lackseife einen Wischmop aus Baumwolle (z.B. den Vileda Sweb Mop) und zwei Eimer (z.B. Doppelfahreimer). Außerdem können weiße Pads und dazu passende Padhalter nützlich sein.

#### 1. Seifenlösung herstellen

Zwei Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen. Lackseife vor dem Gebrauch gut schütteln. Geben Sie ca. 1 Tasse Seife in einen der Eimer.

#### 2. Holzboden wischen

Den Sweb Mop in die Seifenlösung tauchen und anschließend leicht auswringen. Den Boden mit dem ausgebreiteten Mop nebel-feucht wischen.

Lassen Sie die Seifenlösung kurz einwirken und nehmen Sie Verschmutzungen mit dem Mop auf. Den verschmutzten Mop dann im Eimer mit dem klaren Wasser ausspülen.

#### 3. Fest anhaftende Verschmutzungen entfernen

Fest anhaftende Verschmutzungen mit dem weißen Pad und etwas Seifenwasser lösen. Danach mit sauberer Seifenlösung nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen! Sollte diese Methode keinen Erfolg bringen, WOCA Fleckentferner (bei einzelnen Flecken) oder WOCA Intensivreiniger (bei großflächiger Verschmutzung) verwenden.

